

Návod k údržbě a použití přilby

Všeobecné informace

Přilba je osobní ochranný prostředek chránící jezdce před úrazem hlavy způsobeným nárazem. Před použitím přilby si pečlivě přečtěte přiložené instrukce tak, aby zakoupená přilba správně sloužila svému účelu. Po dobu používání přilby si návod uschovejte. Přilba podléhá mechanickému opotřebení v závislosti na péči, která je věnována jejímu používání, údržbě a skladování. Dle současných standardů je průměrná životnost přilby cca pět let od data pořízení. Má-li přilba poskytovat náležitou ochranu, musí být správně vybrána a seřízena podle velikosti hlavy uživatele.

Před každým použitím fyzicky zkontrolujte, zda není přilba poškozená. Nepoužívejte poškozenou přilbu. Přilba je navržena a vyrobená tak, aby pohltila energii nárazu částečným porušením nebo poškozením skořepiny a náhlavní vložky. Nedoporučujeme tedy po pádu nebo jiném poškození dále přilbu používat, a to ani tehdy, není-li poškození zjevné. Přilby se nesmí upravovat montáží příslušenství jiným způsobem než doporučuje výrobce přilby. Nesmí se používat nátěry, rozpouštědla, lepidla nebo nálepky kromě těch, které jsou v souladu s pokyny a údaji výrobce.

Správný výběr

Pro vaši bezpečnost je při výběru helmy důležité vybrat si správnou velikost a model dle způsobu využití. Helma musí sedět pevně, ale komfortně, musí být oporou pro co největší plochu hlavy. Pokud je přilba příliš velká, bude se na hlavě hýbat, pokud je příliš malá, tak bude tlačit. Nasadte si přilbu na hlavu, nejprve zatřepejte hlavou doprava a doleva, dozadu a dopředu. Chyťte přilbu do rukou a zkuste s ní potočit. Pokud se přilba v jakémkoliv směru na hlavě snadno hýbe, znamená to, že je příliš velká. Pokud vám až bolestivě tahá kůži nebo způsobuje nepříjemné otlačeniny, tak je malá. Velikost je správná, když na obličej přirozeně sedí, a zároveň se na hlavě nehýbe. Za účelem výběru správné velikosti a typu přilby se doporučujeme obrátit na autorizovaného prodejce.

Údržba

Pro dosažení dlouhé životnosti a správné funkčnosti přilby je třeba věnovat zvýšenou pozornost stanoveným pokynům. Pro čištění je doporučeno použít přípravky k tomu určené (S100, Mint) nebo vlažnou mýdlovou vodou, případně s nízkou koncentrací saponátu a utěrku z mikrovlákna nebo jinou jemnou tkaninu. Přímý kontakt s kapalinou obsahující organická rozpouštědla nebo alkoholy by mohl snížit mechanickou odolnost skořepiny nebo poleptání ochranného filmu.

K dezinfekci vnitřního polstrování je možné použít běžně prodávané dezinfekční prostředky. (např. produkt S100 čistič a dezinfekce interiéru přilby – ACI kód KS 3416).

V případě, kdy jsou vložky interiéru plně vyměnitelné a omyvatelné je možné je čistit ručním mytím. Vložky sušte vždy ve stínu.

Skladování

Skladujte v suchém a čistém prostředí při teplotách 5 až 40 °C tak, aby přilba nebyla vystavena přímému slunečnímu záření. Doporučujeme používat původní obal přilby, který je vhodný pro přepravu i ochranu proti odření.

Systém zapínání

Po nasazení na hlavu zkontrolujte, zda přilba dostatečně přiléhá, a zároveň netlačí – viz. Odstavec „správný výběr“ výše. Nedůsledným zapnutím přilby snižíte nebo zcela ohrozíte ochrannou funkci přilby.

Řemínek s „D“ kroužky

Upevněte řemínek protáhnutím řemínku přes oba „D“ kroužky. Utáhněte ho tak, abyste se cítili komfortně. Po utáhnutí řemínku pozvedněte přilbu a ujistěte se, že vám sedí dobře na hlavě a nehrozí její svlečení při jízdě nebo pádu. Abyste přilbu mohli sundat, zatáhněte za řemínek směrem ven. Tím uvolníte „D“ kroužky.

Řemínek se sponou

Délku upevňovacího řemínku lze nastavit pomocí spon. Řemínek upevněte pomocí zabezpečovací spony. Pro otevření zámku spony posuňte tlačítko z polohy CLOSE (uzamčeno) do polohy OPEN (otevřeno). Po zapnutí pozvedněte přilbu a ujistěte se, že vám sedí dobře na hlavě a nehrozí její svlečení při jízdě nebo pádu.

Řemínek s ráčnou [přezkou]

Délku upevňovacího řemínku lze nastavit pomocí ráčny. Vtlačte přezku do ráčny. Pokud nestačí možnost nastavení přezky ke komfortnímu, a přitom bezpečnému zapnutí přilby, tak nastavte délku řemínku posunutím do vhodné pozice. Pro otevření zámku zmáčkněte tlačítko ráčny a proveďte úpravu či odepnutí posunem ráčny po řemínku.

Ventilační efekt

Pro zvýšení ventilačního efektu uvnitř přilby a pro snížení zamlžování ochranného štítu lze využít ventilační otvory, které lze otevřít posunutím posuvných ovladačů. Přilbu je zakázáno jakkoliv upravovat. Pouze přilba v originálním stavu může zaručit bezpečnost při používání.

Ochranné hledí

V případě, že je přilba vybavena ochranným hledím nebo sluneční clonou zabraňte poškrábání ochranného hledí a clony. Před jízdou vždy hledí důkladně očistěte pomocí speciálních neagresivních čistících prostředků na průhledné plastové části (např. produkt S100 čistič hledí přilby – ACI kód KS 3406). Přilbu je zakázáno používat s poškrábaným, znečištěným či jinak poškozeným hledím. Na hledí nenalepujte žádné samolepky či jiné etikety a předměty, které mohou omezovat výhled či měnit barevné spektrum výhledu. Hledí lze vyměnit za jiné. Vyměňujte pouze za shodný typ se stávajícím.

Ochranný kšilt

U modelů přileb, které neobsahují ochranné hledí, ale jen ochranný kšilt, je nutné používat správné ochranné brýle. Brýle musí přesně zapadat do skořepiny přilby, proto je nutné tyto brýle vybírat vždy s nasazenou přilbou na hlavě.

Distributor

ACI – Auto Components International, s. r. o.
Podnikatelská 549
190 11 Praha 9
tel.: [+420] 274 021 111
www.aci.cz

